

МК080

Отпугиватель кротов 'Антикрот'



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|------------|
| Напряжение питания (В) | 9 |
| Длина (мм) | 335 |
| Ширина (мм) | 45 |
| Материал корпуса | пластик |
| Элемент питания (В) | Крона |
| Тип питания | батарейное |
| Вес | 157 г |

Принцип работы

Принцип работы МК080 "Антикрот" прост, как и всё гениальное. Кроты плохо видят и почти глухи, но отлично ощущают вибрацию. МК080, закопанный в землю в центре участка, периодически вибрирует (издает короткие сухие щелчки). Эти вибрации крот ощущает как микро землетрясения, которые неприятны кротам, им становится некомфортно. В результате, от этих вибраций у кротов, мышей и землероек портится настроение, аппетит, желание размножаться... и они уходят с вашего участка в более тихое место. Это действительно работает, поэтому устройство "Антикрот" пользуется спросом уже не первый год! Реальная зона действия Антикрота от 4 до 10 соток в зависимости от плотности почвы, но на большом участке лучше использовать несколько устройств одновременно. Закопайте отпугиватели кротов вблизи мест обитания ваших незванных гостей на расстоянии 10-15 метров друг от друга. Как только кроты уйдут, рекомендуется перезакопать ваши устройства вдоль границ участка, чтобы создать защитный контур от вторжения кротов.

Конструкция устройства

Герметичная колба для установки в грунт на глубину "штыка" лопаты. Позволяет много раз производить замену элемента питания. На зимний период необходимо доставать из земли. Размеры 150 x 33 мм.

Что потребуется для сборки

Изучите, пожалуйста, закладку СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ: это поможет Вам в полной мере использовать возможности устройства.

Настройка

Подключите источник питания, строго соблюдая полярность (красный «+», черный «-»). Через 15 - 20 секунд появится вибрирующий звуковой сигнал.

Поместите источник питания внутрь корпуса и плотно закройте герметичную крышку. Звуковые вибрации с периодичностью 20 - 25 сек свидетельствуют об исправности устройства.

Поместите без усилий прибор в почву на глубину 40...50 см в место, наиболее подверженное влиянию грызунов.

Устройство должно работать круглосуточно! Эффект от работы прибора наступает через 7-10 дней.

Условия эксплуатации

Если вместо выдачи периодических вибрирующих сигналов прибор вибрирует постоянно, отсоедините батарею питания и замкните на приборе контакты подключения батареи любым проводником не меньше чем на 10 секунд. Затем удалите замыкающий проводник и присоедините батарею обратно.

Прибор относится к видам продукции, не включенных в номенклатуру товаров, подлежащих обязательной сертификации.

Извлеките прибор из почвы при наступлении зимнего периода, отключите батарею, храните до весны в сухом месте

