

Пульт дистанционного управления DVD-Video

ДУ-04 К

TYPE: **DV-4311**

Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

AKAI DVD-плеер DV-P6342KDSM
AKAI DVD-плеер DV-P6838KDSM
AKAI DVD-плеер DV-P6840KDSM
AKAI DVD-плеер DV-P6841KDSM
AKAI DVD-плеер DV-P6842KDSMC
DVD-плеер Sitronics dvd 3

AKAI



AKAI



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*
e-mail: mqz@quartz1.ru