

Тестер свечей зажигания ТЕСТ-М

Описание:

Назначение прибора:

- проверка исправности свечей автомобиля.

Прибор изготовлен в Волгограде и предназначен для тестирования свечей, как в своих посадочных местах, так и в выкрученном состоянии.

1. для начала тестирования свечи нам нужно заглушить двигатель;
2. снять со свечи, которую мы будем тестировать колпачок с высоковольтным проводом;
3. плотно надеть наконечник прибора на свечу, а сам прибор плотно прижать подпружиненным щупом к любой металлической части мотоцикла или двигателя;
4. несколько раз нажать и отпустить клавишу на приборе, при этом контролируя наличие или отсутствие вспышек индикаторной лампы, которая расположена на самом приборе и характерного треска искровых разрядов (это будет четко слышно и даже чувствительно).


Вспышки индикатора в момент нажатия символизируют об исправности свечи и в случае их отсутствия – свеча не исправна! Те же самые операции можно проделать и с полностью выкрученной свечой. Одеваем колпачок прибора на свечу и подпружиненным щупом прибора упираемся в ее боковую часть.



Характеристики:

- Габаритные размеры 140×30×230 мм
- Масса 156г

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru